

Regelmatige reiniging van geoliede Berg & Berg vloeren

Wij adviseren het gebruik van een katoenen dweil, b.v. Faxe SwepMop. Deze heeft zachte katoenvezels en een geïntegreerd uitwringmechanisme. De kop is afneembaar, kan worden gewassen en vervangen bij slijtage. Indien nieuw, laat het katoenen bovengedeelte een paar minuten in warm water staan zodat het volledig kan weken en klaar is voor gebruik.



Hoe u uw vloer in vorm houdt

- Gebruik bij alle toegangen een goede deurmat - en vermijd schurend vuil.
- Maak de vloer regelmatig schoon met stofzuiger of borstel.
- Alle meubels moeten voorzien zijn van schone vilten vloerbeschermers of zachte meubelwielen geschikt voor parketvloeren.
- Voorkom vocht en vochtophoping, b.v. door onderleggers onder bloempotten. Laat geen vochtplekken achter.
- Zorg voor een gezond binnenklimaat: 35 – 65% relatieve luchtvochtigheid / 18 – 22°C kamertemperatuur.
- Aanhechtend vuil altijd vochtig verwijderen.

1. Reinigen met zeepsop

Dompel de dweil in de emmer met zeepsop, wring hem lichtjes uit en dweil de vloer totdat het vuil zachtjes loskomt van het oppervlak.

2. Verwijder vuil zeepsop

Absorbeer het vuile water op de vloer met de dweil, spoel deze uit in helder water en knijp goed uit.

3. Breng een propere zeepbescherming aan

Week de dweil opnieuw in zeepsop en wring hem uit. Wrijf er de vloer gelijkmatig mee in en laat het oppervlak vervolgens drogen.

Opmerking

Dweil niet alleen maar met helder water en laat ook geen vochtplekken achter.

Zo nodig dient het water in de emmer ververs te worden zodat er geen vuil water over de vloer komt. Voor kleine oppervlakken en weinig vervuiling is één emmer met zeepsop voldoende. Voor grotere oppervlakken is het handig om een dubbele wagen voor twee emmers te gebruiken.



video clip

