



Het stappenplan voor een goede aanleg van het groendak;

- Plaatsen van het EKODRAIN rooster, met daarop de tegel, bij de afvoer.
- Verleggen van drainageslang in de dakvoet, en deze rechtstreeks aansluiten op het EKODRAIN rooster.
- Verleggen van het EKODRAIN drainagevlies over de gehele oppervlakte, ook over de drainageslang heen. Tevens het vlies verticaal opzetten tegen de EKODRAIN rooster zodat de zijkanten worden afgeschermd. De ribbelzijde is de onderkant. Bij de hellende daken dient het drainage/waterbuffervlies (zonder ribbels aan onderzijde) globaal 15 cm vanaf de opstanden verlegd te worden.
- 200 mm brede splistroom aanbrengen langs de dakranden, laagdikte 60 mm bij platte daken, 70 mm bij hellende daken.
- Aanbrengen van SEDUGRAN groeisubstraat. Zorgdragen dat overal de juiste dikte van 40 mm wordt toegepast (gebruik maken van peilstokje) bij de platte daken. Bij de hellende daken 50 mm. Wel rekening ermee houden dat het substraat globaal 10% inklinkt.
- Uitrollen van de SEDUMROLL matten. Eerst uitrollen langs de splistroom zodat een rechte lijn ontstaat. Matten goed strak tegen elkaar aanleggen en op maat maken met stanleymes, schaar of slijptol. Bij het op maat maken de mat dubbel terugvouwen en dan de onderzijde doorsnijden.
- Opbouw volledig verzadigen met water en bij sterk drogend weer over 4-5 dagen nog een keer. Liefst met een zwenksproeier zodat een fijne nevel wordt gegeven.

Wij wensen je veel succes bij de aanleg van het groendak.

Over globaal 14 dagen bemesten met een dosering van 40 gr/m². Vanaf volgend jaar één keer februari/maart en nogmaals eind juli/begin augustus.

Regelmatig controleren op onkruid en indien aanwezig dit verwijderen.