

# Afwerking van geoliede Berg & Berg vloeren

We adviseren een afwerking met olie na de plaatsing. De oppervlakken worden minder eisend en opmerkelijk duurzaam, en de voegen en randen krijgen extra bescherming. De afwerking kan zowel handmatig als machinaal gebeuren, het best met een boenmachine voor vloeren.



## Producten en gereedschappen

- natuurgeoliede parket: Faxe onderhoudsolie natuur
- wit geoliede parket: Faxe onderhoudsolie wit
- eik Värmland: Faxe onderhoudsolie natuur
- eik Gotland: Faxe onderhoudsolie wit
- eik ruw uitzicht: Faxe houtolie neutraal
- vloerpad wit of bruin, padhouder of vloermachine, olie-absorberende doek of viltjes.
- 1 liter olie dekt ca. 80 – 100 m<sup>2</sup>.

## Vorbereitung

- De ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn.
- Vervuilde oppervlakken moeten eerst worden gereinigd met Faxe intensiefreiniger. Na volledige droging - bij voorkeur de volgende dag - afwerken met olie.

## Stap voor stap

- Werk altijd in segmenten
- Giet wat olie (~50-100 ml) rechtstreeks op de vloer en strijk uit met de vloerpad tot het houtoppervlak is verzadigd en geen olie meer opneemt.
- Gebruik doek of viltpad om het oppervlak volledig droog te strijken. Er mag geen oliefilm op het oppervlak achterblijven.
- Indien verwerkt met een boenmachine, kan het oppervlak worden gebruikt na een paar uur; indien met de hand gedaan, wacht tot 's anderendaags.
- Loopvlakken mogen de eerste dag worden beschermd met textiel of karton. Reinig de vloer de eerste vier dagen niet nat, en vermijd water.



## Veiligheidsinfo

Met olie doordrenkte doeken of pads kunnen uit zichzelf ontbranden! Na gebruik in water laten weken, uitspreiden en buiten laten drogen.



video clip

